SKYLIFT
専用スリングシート

# エアスリング 装着手順

## 1. 端座位になる

ベッドは両脚が
着く高さに調整

## 2. 中心を合わせる

スリングと背中の
中心をあわせる

## 3. リフトに足を乗せる

脚が上がらない方は
脚を乗せやすいよう
ベッドの高さを調整

## 4. 胸パットをあてる

胸パットを腹部に
あてる

## 5. 膝パットを合わせる

膝パットの長さを調整し
膝ベルトをとめる

## 6. 胸パットを下げる

胸パットが自動で
止まるまで下げる

## 7. スリングの脇ループを胸フックにかける

① 胸パットと身体に隙間ができないように
ループを胸フックにかける

② ループを装着後、スリングが
ずり上がっていないか、
再度確認をする

## 8. 移動･移乗･排泄

不快感がないか等表情を
見ながら上昇・移動する

### 上昇時の注意

**表情や足元をしっかり見ましょう**

膝が屈曲している方の
場合、リフト上昇時に
踵が浮き上がり痛みを
伴うことがあります。
不快感や痛みがないか
表情を確認しながら、
操作してください。

### 着脱時のポイント

ズボンや下着は前側からおろすと脱がせやすくなります。

○ 前側
脱がせやすい

× 後側
脱がせにくい

i-SONEX

http://www.nasent.net ナーセント 検索

SKYLIFT
専用スリングシート

# サポートスリング 装着手順

## 1. スリングをセット

スリングを平行に引っ張って、
臀部に沿わせる

## 2. ループを引き出す

脇の下から　太腿下から内股へ

## 3. リフトに足を乗せる

脚が上がらない方は
脚を乗せやすいよう
ベッドの高さを調整

## 4. 胸パットをあてる

胸パットを腹部に
あてる

## 5. 脚ループをフックにかける

## 6. 膝を合わせる

膝パットの長さを調整し
膝ベルトをとめる

## 7. 脇ループをかける

脇ループを胸フックに
かける

## 8. 移動・移乗

不快感がないか等表情を見ながら、
上昇・移動する

**膝の屈曲拘縮がない人は、
立位に近い状態まで
上昇させることが
できます。**

i-SONEX


アイ・ソネックス株式会社
〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553
http://www.nasent.net ナーセント 検索