


サポートスリング 装着手順




1. スリングをセット

スリングを平行に引っ張って、臀部に沿わせる



敷きこまない

2. ループを引き出す



脇の下から 太腿下から内股へ

3. リフトに足を乗せる



脚が上がらない方は
脚を乗せやすいよう
ベッドの高さを調整

4. 胸パットをあてる

胸パットを腹部にあてる



前輪キャスターをロック!


5. 脚ループをフックにかける



脚フックへ装着時は
ループをクロス
させない

6. 膝を合わせる

膝パットの長さを調整し
膝ベルトをとめる



解除
ロック

ベルトをとめる

7. 脇ループをかける

脇ループを胸フックに
かける



胸フック

8. 移動・移乗

不快感がないか等表情を見ながら、
上昇・移動する



着座時にリフトの
ロックはしない

膝の屈曲拘縮がない人は、
立位に近い状態まで
上昇させることが
できます。

