


# サポートスリング 装着手順




## 1. スリングをセット

スリングを平行に引っ張って、臀部に沿わせる



敷きこまない

## 2. ループを引き出す



脇の下から 太腿下から内股へ

## 3. リフトに足を乗せる



脚が上がらない方は脚を乗せやすいようベッドの高さを調整

## 4. 胸パットをあてる



前輪キャスターをロック!


## 5. 脚ループをフックにかける



脚フックへ装着時はループをクロスさせない

## 6. 膝を合わせる

膝パットの長さを調整し膝ベルトをとめる



ベルトをとめる

## 7. 脇ループをかける

脇ループを胸フックにかける



## 8. 移動・移乗

不快感がないか等表情を見ながら、上昇・移動する



着座時にリフトのロックはしない

膝の屈曲拘縮がない人は、立位に近い状態まで上昇させることができます。

